



# 5.5" LED Smartphone-armbånd



**3**års  
**PRODUCENT-  
GARANTI**

**KUNDESERVICE**  
☎ + 49 40 257664299  
Til fastnetpris  
💻 crane@  
tradecon.net

ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING



4004875  
2005040048751

<b>Anvendte symboler</b> .....	3
<b>Anvendelsesformål</b> .....	4
<b>Sikkerhedsoplysninger</b> .....	4
<b>Fare for skader</b> .....	4
<b>Øjenskader</b> .....	4
<b>Materielle skader</b> .....	4
<b>Ibrugtagning</b> .....	5
<b>Brug</b> .....	6
Løbearmbåndet tages på .....	6
Tænd/sluk-kontakt .....	6
<b>Udskiftning af batteri(er)</b> .....	6
<b>Bortskaffelse</b> .....	7
Emballage .....	7
Artikel / batterier .....	7
<b>Tekniske data</b> .....	7

## Kære kunde!

Vi anbefaler, at følgende sikkerhedsoplysninger læses omhyggeligt og at artiklen kun bruges som beskrevet i overensstemmelse med denne vejledning. På denne måde kan kvæstelser eller skader undgås. Derudover bør denne vejledning opbevares til senere læsning og videregives, hvis artiklen foræres væk. Denne brugervejledning kan også rekvireres digitalt under [crane@tradecon.net](mailto:crane@tradecon.net).

## Anvendte symboler

Følgende symboler og/eller signaler er vist i brugervejledningen, på artiklen eller på emballagen:



Bemærk oplysningerne om brug af artiklen i brugervejledningen



Gamle apparater må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet



Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet



Opbevar artiklen og/eller batterier utilgængeligt for børn



Mærkning af artikler, der overholder beskyttelsesklasse 3



Mærkning af artikel med lithium-ion-batteri



Informationer om risici for sundhed og liv i tilfælde af manglende overholdelse signaleres med dette symbol.



Informationer om mindre/moderate sundhedsfarer i tilfælde af manglende overholdelse signaleres med dette symbol.

## IPX4

Beskyttelse mod vandsprøjt på alle sider

## CE

Overensstemmelseserklæring:

Med dette symbol erklæres det, at dette produkt opfylder kravene i de relevante EF/EU-direktiver. Der kan anmodes om den fuldstændige overensstemmelseserklæring på den serviceadresse, der er angivet på garantikortet.

## Anvendelsesformål

Med dette smartphone-armbånd kan du nemt fastgøre en smartphone / MP3-afspiller på overarmen, samtidig med at farene ved snavs eller støv reduceres.

Den integrerede belysning understøtter en bedre synlighed i mørke eller i skumring under udendørs aktiviteter som løb eller gang.

Denne belysning erstatter ikke en belysningsenhed, der er godkendt til vejtrafik!

LED smartphone armbåndet er ikke legetøj og er ikke egnet til det erhvervs-mæssige område. Anvendelse kun i overensstemmelse med denne brugervejledning. Producenten eller forhandleren påtager sig intet ansvar for skader som følge af ikke tilsigtet eller forkert brug. Beskyt produktet mod snavs, fugt og overophedning og brug det kun i tørre omgivelser. Brug ikke produktet i et fugtigt miljø, og undgå vandsprøjt.

## Sikkerhedsoplysninger

**ADVARSEL!** **FARE for børn og personer med nedsatte, sensoriske, mentale eller fysiske evner eller manglende viden og erfaring (f.eks. handicappede og ældre)**

- Denne artikel er ikke børnelegetøj! Anvendelse bør ske under opsyn af voksne. Små dele og emballagemateriale, der kan sluges, skal holdes væk fra børn: Kvælningsfare! Skulle magneter blive slugt eller indåndet, skal man straks konsultere en læge, da magneter i menneskekroppen kan føre til alvorlige kvæstelser.
- Slugte batterier kan være livsfarlige. Denne artikel fungerer med to knapcellebatterier. Skulle en sådan knapcelle blive slugt, er der fare for alvorlige, indre forbrændinger eller endda død inden for kun 2 timer. Opbevar artiklen samt nye eller brugte batterier uden for børns rækkevidde. Ved mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller på anden måde kommet ind i kroppen, opsøg straks lægehjælp.

## **ADVARSEL!** Fare for skader

- **ADVARSEL!** Hvis lithiumbatterier sættes forkert i, kan de eksplodere. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på polariteten (+/-), når de sættes i. Brug kun den samme eller en tilsvarende batteritype (se „Tekniske data“).
- I tilfælde af et lækket batteri, undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Skyl de berørte områder med vand, og opsøg straks en læge.
- Batterier må ikke lades op, skilles ad, smides i ilden eller kortsluttes.

## **FORSIGTIG!** Øjenskader

Det anbefales aldrig at kigge direkte ind i en lyskilde, da dette kan give varige skader på øjnene.

## **FORSIGTIG!** Materielle skader

- Batterier skal beskyttes mod overdreven varme. Tag kun batteriet ud af artiklen, hvis dets strøm er opbrugt, eller hvis armbåndet ikke bruges i lang tid. Skader, der kan opstå på grund af lækage, kan undgås på den måde.
- Til rengøring må der ikke bruges skræppe kemikalier, aggressive eller slibende rengøringsmidler. Lyskilder skal kun tørres af med en let fugtet klud.
- Skift af lysdioderne er på grund af deres ekstremt lange levetid ikke nødvendigt eller muligt, da de er permanent monteret i lysenhederne. Åbning af lysenhederne kan beskadige disse.

## Ibrugtagning

1. Batterirummet befinder sig ved kontakten, direkte under flappen med tænd/sluk-symbolet (afb. 1).
2. Åbn ganske enkelt velcrolukningen ved at løfte denne flap (afb. 2).
3. Printkortet med batterierne befinder sig nu i sideåbningen. Træk forsigtigt dette printkort ud (afb 3).



4. Plaststrimlen mellem batterier og printkort trækkes ud. Printkortet sættes tilbage i åbningen, og flappen lukkes. Ved at trykke på tænd/sluk-kontakten begynder lysdioderne at lyse.
5. Skulle armbåndet ikke lyse, træk printkortet ud igen og kontrollér batteriernes pasform samt den korrekte polaritet.

## Brug

### Løbearmbåndet tages på

1. Læg armbåndet rundt om armen, og afhængigt af overarmens omkreds føres velcrobåndet nedenfra gennem en af de to åbninger (A ved smallere overarme, B ved bredere overarme).
2. Stram nu velcrobåndet (det skal sidde fast og skridsikkert) og fastgør det.



### Tænd/sluk-kontakt

- 1 x tryk = vedvarende lys
- 2 x tryk = hurtigt blink
- 3 x tryk = blink
- 4 x tryk = slukket

### Udskiftning af batteri(er)

#### Nye og brugte batterier må ikke blandes.

1. Batterirummet befinder sig ved kontakten, direkte under flappen med tænd/sluk-symbolet (se afb. 1).
2. Åbn ganske enkelt velcrolukningen ved at løfte denne tap (se afb. 2).
3. Printkortet med batterierne befinder sig nu i sideåbningen. Træk forsigtigt dette printkort ud.
4. Skub batteriet/batterierne ud af fatningen med en skruetrækker, og udskift dem med nye batterier. Vær opmærksom på den korrekte polaritet.



## Bortskaffelse

### Emballage

Alle komponenter i denne emballage kan bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler via et godkendt affaldshåndteringsfirma eller en kommunal institution med ansvaret herfor. Medarbejderne her informerer på forespørgsel om mulighederne for en miljøvenlig bortskaffelse.



### Artikel / batterier

Fra tidspunktet for gennemførelsen af EU-direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF i national ret gælder følgende: Artikler, der er mærket med det dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Der er en juridisk forpligtelse til at bortskaffe gamle apparater adskilt fra husholdningsaffald, da elektriske apparater indeholder farlige stoffer, og disse kan skade miljø og sundhed ved usagkyndig opbevaring og bortskaffelse. Kommunen eller byadministrationen giver oplysninger om indsamlingssteder, der gratis modtager gamle apparater. Batterier og akkuer hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet! Der er en juridisk forpligtelse til at aflevere tomme batterier og akkuer hos den respektive kommunes eller byadministrations indsamlingssted eller hos den specialhandel, der sælger batterierne.

**Der er stor fare for brand i brugte batterier, der indeholder lithium.** Derfor skal der lægges særlig vægt på en korrekt bortskaffelse af brugte lithiumholdige batterier og akkuer. Ved forkert bortskaffelse kan der også ske indvendige og udvendige kortslutninger på grund af termiske virkninger (varme) eller mekaniske skader. En kortslutning kan føre til brand eller eksplosion og føre til alvorlige følger for mennesker og miljø. Klæb derfor poleme til ved lithiumholdige batterier og akkuer inden bortskaffelse for at undgå en udvendig kortslutning.


### Tekniske data

Artikel: 4004875

Batterier: 2x CR2032, hver på 3 V (testet efter UN 38.3)

Nominel energi: 2 x 210mAh

Lysmiddel: 8 LED (kan ikke udskiftes)

Beskyttelsesklasse: 

Beskyttelsestype: IPX4

På grund af produktforbedrende foranstaltninger tages der forbehold for tekniske og optiske tilpasninger.

**KUNDESERVICE**

 **+ 49 40 257664299**  
Til fastnetpris

---

 **crane@**  
**tradecon.net**

© Copyright

Eftertryk eller mangfoldiggørelse  
(selv i uddrag)  
kun med tilladelse fra:

Trade Con GmbH  
Haferwende 36  
28357 Bremen  
Tyskland

2022

Denne brochure, herunder alle dens dele, er  
ophavsretligt beskyttet.

Enhver udnyttelse uden for ophavsretslovens  
snævre grænser uden samtykke fra Trade Con  
GmbH er forbudt og strafbart.

Dette gælder især mangfoldiggørelser,  
oversættelser, mikrofilm og lagring og  
forarbejdning i elektroniske systemer.

Fremstillet af:  
Trade Con GmbH  
Haferwende 36  
28357 Bremen  
Tyskland